

Panasonic®

DVD ステレオシステム 取扱説明書 品番 SC-PM08

このたびは、DVDステレオシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電







もくじ

ま	ず
0	

確認と準備

安全上のこ汪恵	4
付属品の確認	6
ディスクの種類と表示	7
設置	8
接続1	0
リモコンの準備1	
本書で使用しているディスク記号について1	
時計を合わせる1	
オートオフ機能を使う1	
テレビ画面を設定する1	4

すぐ 使いたいとき

ディスクの再生を 始める.....16

いろいろな再生

百月	ヰ、子윢、	アンクル	ノを切り掛	双んる		. 20
Π.	マ戻し/コ	マ送り/ス	ロー再生	Ė		. 21
シ	ネマモー	ド/ダイア	ログエン	ハンサー		. 22
好ā	りの場所を	記憶する/.	メニューを	を使って評	9生する	. 23
IJ	ピート再生	圭/ A - B リ	ピート再	生		. 24
プロ	コグラムネ	再生				. 25
ラ	ンダム再会	主/好きな	トラック	から再生	Ξ	. 26
絵表示	(GUI	画面)を	見なが	ら操作す	する.	27
ラミ	ブオを	を聞	く .		. 3	0
-		・ 意させる.	•			
記	意させたカ	放送局を聞	引く			. 33

もっと

音場効果を出す34カラオケを楽しむ37タイマーを使う40便利な機能42屋外アンテナの接続43別売り機器を使う44いろいろな設定47

ディスクについて

もし

必要なとき

	_
お手入れ 55	3
用語解説	4
お電話の前に一度ご確認を	
Q&A (よくあるご質問) 5 !	5
故障かな !?56	3
各部のなまえ58	8
こんな表示が出ます6	
主な仕様 6 ′	
保証とアフターサービス62	2

ご使用前に

使いかた

⁄ 必要なとき

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡 ・ 警告 または重傷を負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を ・注意 負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の 絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけてい ・ただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

⚠ 警告

電源コードについて

電源コード・電源プラグを破 損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用 すると、感電・ ショート・火災の 原因になります。 コードやプラグの 修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因にな ります。

ぬれ手禁止

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線や 機器、電源プラグに触れない







接触禁止《

感電の恐れがあります。


電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良とな り火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 / 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、 水をかけたり濡らしたりしない



ショートや発熱に より、火災や感電 の原因になります。 機器の上に液体 の入った容器や 金属物を置かな いでください。 特にお子様には ご注意ください。

① 警告

ご使用について

分解、改造したりしない



分解禁止

内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。

内部の点検や修理は、販 売店へご依頼ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く

機器内部に金属や 水、異物が入った とき

煙や異臭、異音が 出たり、落下、破 損したとき

そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。

販売店にご相談ください。

⚠ 注意

設置・接続について

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機 器のケースが変形したり、 火災の原因になります。 本体上面、後面の放熱孔 をふさがないよう、ご注 意ください。

油煙や湯気の当たるところ や湿気やほこりの多いとこ ろに置かない



電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原 因になることが あります。

屋外アンテナの設置・工事 は自分でしない



強風でアンテナ が倒れた場合に、 感電やけがの原 因になることが あります。

設置・工事は販 売店にご相談く ださい。

不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重いものを載 せない

取扱説明書に記載されている以外 の方法で壁などへ取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原 因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。

直射日光の当たるところ、ストーブの近く では特にご注意ください。

スピーカーは付属のものを 接続する



付属以外のスピー カーを接続する と、スピーカーが 発熱し、火災の原 因になることがあ ります。

ご使用について

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



耳を刺激するよう な大きな音量で長 時間続けて聞く と、聴力に悪い影 響を与えることが あります。

ディスク挿入口の奥には手 を入れない



指に注意

閉まるときには さまれて、けが の原因になるこ とがあります。 特にお子様には ご注意ください。

安全上のご注意

⚠ 注意

ご使用について

機器に乗らない





倒れたりして、けがの原因になることが あります。

特にお子様にはご注意ください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。

また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

電池について

電池は正しく取り扱う



⊕ と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り 出しておく

電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない 乾電池は充電しない 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 乾電池の代用として充電式電池

乾電池の代用として充電式電池 を使用しない

被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相 談ください。

液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

付属品の確認



接続の前に、まず付属品を 確かめてください。

☐ FM 簡易型アンテナ・・・・・・・・1 本 (品番 RSA0006-J)



□ AM ループアンテナ ······1 本 (品番 RSA0032)



│ □ 電源コード・・・・・・・・・・・1 本 (品番 RJA 0 0 5 9 - J)



□ ビデオコード・・・・・・・・・・・1 本 (品番 RJL1P016B15A)



 □ リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・1 = (品番 RAK-PM904WK)



□ リモコン用単 3 形乾電池・・・・・・・ 2 本



□ スピーカー用ゴム足・・・・・・・12 コ (品番 RFA 0 6 3 1 A-K)



買い換え時のサービス供給品は4コセットです。

お願い

電源コードは本機専用です。他の機器に 使用しないでください。

付属品の買い替えは、お買い上げの販売 店へご相談ください。

カッコ()内は、買い替え時の品番を表します。

ディスクの種類と表示

再生できるディスク

これらのマークが入ったディスクをご使用ください

DVD ビデオ

ビデオ CD 音楽 CD







本機に合ったリージョン番号のディスクが再生できます。(ジャケットなどに表示されています。)







などのディスク

本機のリージョン番号は「2」です。 本機は、「2」(「2」を含むもの)または「ALL」が表示されたディスクの再生が 可能です。

リージョン番号とは、発売地域ごとに DVDのソフトとプレーヤーに割り当てられた番号です。

再生できないディスク

リージョン番号に「2」または「ALL」 の含まれない DVD ビデオ BAL ちずで記録されたディスク

PAL方式で記録されたディスク DVDオーディオ **DVD-ROM** DVD-R **DVD-RAM** DVD+RW **DVD-RW** VSD CD-ROM CDV CVD CD-G CD-RW SACD SVCD CD-R フォトCD

DTS(♥ 54ページ)で記録された音声を再生するには、別売りのデコーダーと、本システム以外のスピーカーが必要です。

DVD ビデオディスクのジャケットの表示



1:オリジナル(英語)(5.1chサラウンド) 2:日本語(5.1chサラウンド)

音声トラック数

数字は記録されている音声トラックの数、 右側はその音声トラックに記録されてい る言語と記録方式です。

> 2 1:日本語字幕 2:英語字幕

字幕

数字は記録されている字幕の数、右側は その言語です。

 ∞

マルチアングル

マルチアングルのディスクであることを 表わしています。

数字は記録されているアングルの数です。

画面サイズ

など

映像がどのような画面サイズで記録されているかを表わします。

テレビに映し出される映像は、テレビの 画面モードによっても異なります。 (♪ 52 ページ)

4:3

4 : 3 の標準サイズ

LB

レターボックス (4 : 3 で上 下に黒帯が入っている画面)

16:9 LB

16:9のワイドサイズ 画面サイズが4:3のテ レビでは、レターボックス で再生されます。

16:9 PS

16:9のワイドサイズ 画面サイズが4:3のテレ ビでは、両側または片側が 切れた画面(パン&スキャン)で再生されます。 ご使用前に

ディスクの種類と表示


スピーカーについて

本システムには3種類(5つ)のスピー カーが付属しています。

フロントスピーカー(2つ)

品番: SB-PM08 大きいスピーカーです。

側面にスーパーウーハーが付いています。



センタースピーカー(1つ)

品番: SB-PC80 コードの短い、小さい スピーカーです。

サラウンドスピーカー(2つ)

品番: SB-PS80 コードの長い、小さい スピーカーです。

本体

上面の放熱孔をふさ がないでください。



フロントスピーカー

スーパーウーハーが外側にくるようにして、 左右のスピーカーを置いてください。





スピーカーの横に物を置くときは、ス ーパーウーハーから出る音を妨げない ように、10 cm 以上の隙間を空けてお いてください。

センター、サラウンドスピー カーの取り付け

センター、サラウンドスピーカーは縦向きに も横向きにも置くことができます。また、壁 に取り付けることもできます。

お願い

落下の危険がありますので、必ず水平な場所 にぐらつきのないように設置してください。 それ以外の場所への設置は、落下防止などの 十分な安全対策を行ってください。

スピーカーゴム足を貼る

スピーカーを安定して取り付けるため、また 壁や家具などに傷を付けないために、スピー カーゴム足(付属)を貼ります。

設置の方法に合わせて、図の 印の位置にゴ ム足を貼ってください。



横置き




縦置き



壁に取り付ける時



穴をふさがない ように注意




各スピーカーを視聴位置から同じ距離 に設置するのが理想です。なお、角度 は目安です。

センター、サラウンドスピーカーの後面 にはスピーカーの名前が書いてあります。

視聴位置:普段音楽や映像を楽しむときに座 る位置

壁に取り付ける




壁や柱などにネジ (市販品)を図の ように取り付け、 スピーカーをかけ ます。

お願い

取り付ける壁には5kg以上の重量を支えら れる強度が必要です。

詳しくは施工者の方などにご相談ください。

縦向きに取り付ける 横向きに取り付ける



センタースピーカー


テレビの直上に設置してください。

サラウンドスピーカー

右、左とも同じ形です。どちらに置いても かまいません。

視聴位置の横またはやや後ろ側 普段視聴するときの耳の高さより 1 m ほど上の位置

プレートを視聴位置の方に向ける



上記のような場所に、左右のスピーカーを それぞれ設置してください。

(好みによって位置を調節してください。 音楽の種類によっても、聞こえ方が微妙に 異なります。)

センター、サラウンドスピーカーのスピーカ ーネットを取り外すことはできません。

お願い


本機のフロント、センタースピーカーは、 テレビとの近接使用が可能なスピーカー < 防磁設計 (EIAJ) > ですが、設置の 仕方によっては、色ムラが生じる場合が あります。その場合は、一度テレビの電 源を切り、15~30分後に再び電源を入 れてください。テレビの自己消磁機能に より、画面への影響が改善されます。そ の後も色ムラが残るような場合には、ス ピーカーを更に離してご使用ください。 近くに磁石等磁気を発生するものが置か れている場合には、本機との相互作用に より、テレビに色ムラが発生する場合が ありますので、設置にご注意ください。 本機のサラウンドスピーカーは防磁設計 ではありません。テレビやパソコン等の 近くに置かないでください。

< 防磁設計(EIAJ)>とは(社)日本電 子機械工業会(EIAJ)の技術基準に適合 したスピーカーシステムです。

接続

準備: FM アンテナ、AM ループアンテナ、スピーカーコード の先端のビニール部分は、ねじりながら抜き取ります。






ご使用前に


【 スピーカーコード

端子のレバーと同じ色のコードをつなぎます。


(● センタースピーカーコード



3 フロントスピーカーコード



2 サラウンドスピーカーコード



お願い

付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わ せにより、正しい特性の演奏音が得られま す。他のスピーカーを使用すると、故障の 原因になるほか、低音が出ないなど、正し い特性の音が得られません。

⊕と○をショートさせないでください。故 障の原因になります。

∠ ビデオコード

テレビの映像入力端子につなぎます。

映像 出力



より高画質で楽しみたいときは S映像コードを使って、テレビのS(S1) 映像入力端子につなぎます(☆46ページ)。

本機の映像出力は、直接テレビに接続してくださ い。ビデオテープレコーダーや AV セレクター 経由で接続すると、コピーガードの影響により、 再生時に画面が乱れることがあります。

複数の入力端子が付いたビデオ内蔵型テレビ に接続するときには、テレビ側の入力端子に 接続してください。




電源コード

お知らせ


本機の各種メモリー(時計をのぞく)は、電源コードを抜いた状態で、約1ヵ月間保持されます。

リモコンの準備

乾電池(付属)の入れかた



リモコンの使いかた



使用上のお願い

受光部とリモコンの間に障害物は置かない。 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の 強い光を当てない。

受光部と送信部のほこりに注意。

故障防止のために

分解、改造しない。

重いものを載せない。

直射日光の当たるところに放置しない。 ジュースなど、液状のものをこぼさない。

本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの動作距離が短くなることがあります。

本書で使用しているディスク 記号について

ディスクによって、使える機能が異なります。

本書では次の記号を使って、その機能が使えるディスクを表わしています。

本書では、DVDビデオを「DVD」、音楽CDを「CD」と表記しています。

DVD DVDで楽しめる機能です。

VCD ビデオ CD で楽しめる機能です。


CD CD で楽しめる機能です。

ディスクによっては、これらの記号が付いている操作でも、できないものがあります。

ディスクのジャケット表示なども合わせて参照してください。

時計を合わせる (24 時間表示)

例:16時25分(午後4時25分)に合わせる。



1



押す


電源が入ります。

2




押して " CLOCK " **を**

選ぶ



3



約7秒以内に、押して

時計を合わせる

ポンと押すと 1 分ずつ、押しつづけると連続して時間表示が進みます。合わせたい時刻に近づいたら、ポンポンと押して調節します。元の表示に戻ったときは、手順 2 からやり直してください。

⇒ 16 : 25 **∈**

16:25

4



時報に合わせて

押す

時計合わせが完了し、元の表示に 戻ります。


時計を表示させるには

[CLOCK/TIMER] を押して " CLOCK " を表示させる。時計を約 5 秒間表示して、元の表示に戻ります。

ご使用前に

時計を合わせる

リモコンのみ



電源の切り忘れを防ぐ機能です。

ディスクモードのとき、再生を停止したまま 4分間 操作をしないと、自動的に電源が切れます。

● 押して、ディスクモード(音源 がディスクの状態)にする。

DVD/CD

演奏が始まったときは、「■]を押して 演奏を止めます。

押しながら、 押す。

AUTO OFF

解除するには

もう一度[シフト]を押しながら[オートオ フーを押す

お知らせ

一度設定しておくと、電源を切 / 入しても オートオフ機能が働きます。


テレビにメニュー画面が表示されていると きは、オートオフ機能が働きません。 ディスクモード以外のときは"AUTO OFF" 表示が消えますが、ディスクモードにする と表示が戻ります。

オートオフ機能を使う テレビ画面を設定する

ご使用のテレビの種類により、画面サイズの 設定をします。

初期設定(お買い上げ時の設定)は従来のテ レビサイズ(4:3)になっています。

4:3のテレビをお使いの場合にはこの設定 は不要です。



準備

テレビの電源を入れる。 本機との接続に合わせて、テレビの入力を切り換える。(ビデオ1など)

リモコンのみ



押す

電源が入り、ディスクモードになります。 演奏が始まったときは、[1を押し て演奏を止めます。



停止中に 同時に押して

初期設定画面を表示させる

○ 1 ディスク言語 2 視聴制限 レベル 8mg 3 画面メニュー言語 日本語 ■ 4 オンスクリーン 5 接続するTV6 デジタル出力7 スピーカー設定 4:3 9 エキスパート設定 リターンボタンで終了



押して

" 5 接続する T V " を選 忑





押す

○ 1 ディスク言語○ 2 視聴制限 レベル 8㎡ 3 画面メニュー言語 日本語 4 オンスクリーン 5 接続するTV6 デジタル出力 1 スピーカー設定 9 エキスパート設定 リターンボタンで終了

接続するテレビの設定

リターンボタンで終了

2 16:9



決定

押して

サイズを選ぶ

従来のテレビ 4:3 16:9 ワイドテレビ





押す

設定後は初期設定画面に戻ります。



押す


手順3、4は数字ボタンでもできます 選択する項目の前にある数字のボタンを押してください。 (例) "5接続するTV"を選ぶには、[5]を押す。


ご使用前に

レビ画面を設定する



ディスクの再生を始める





お知らせ

DVD を再生中にテレビに絵表 示を表示させて、いろいろな操 作ができます。(☆ 27 ページ)


使いかた

CD

準備(DVD、VCDを楽しむとき)

テレビの電源を入れる。

本機との接続に合わせて、テレビの入力を切り換える。(ビデオ1など)



押して(電源が入ります)

トレイを開けて ディスクをセットする

もう一度押すとトレイが閉まります。 トレイが閉まるとすぐに演奏が始 まるディスクもあります。

ラベル面を上に




ガイドに合わせてセット



押して

再生を始める

テレビにメニュー画面が表示されたら ⇨ 下記



押して

音量を調節する

リモコンでは [音量(-、+)]を押す VOL -48dB

-- dB 0 dB 最小



押す(止めた位置から再生 ➪ 1 8 ページ)

TUNE MODE

テレビにメニューが表示 二>

されたら リモコンのみ

(例)

1. 演歌 2. ジャズ 3. ロック 4. ポップス 5. カラオケ練習

TVチャンネル





押して

再生する項目を選び

または



2 3



7 8 9 0

再生する項目の番号を 押す

10以上を選ぶには「≥10]を 押してから数字ボタンを押す。

(例)チャプター10:

 $[\geq 10] \rightarrow [1] \rightarrow [0]$

お知らせ

ビデオ CD のときは数字ボタン でのみ選ぶことができます。

メニューに続きがある 🗠 ときは






押す

リモコンでは、[∨、 ◄◄/◀◀]または[∧、▶▶/▶▶|]を押す。 (ディスクによっては働くボタンが異なることがあります。)

演奏が始まったら







ディスクの再生を始める(つづき) DVD VCD






お知らせ

" ○ " がテレビ画面に出たら

その操作はできません。(ディスク、または本機によって禁止されています。)

メニュー画面がテレビに表示されている間は、ディスクが回転しています。それ以上の再生 をしない場合は「■)を押してディスクを停止させてください。



止めた位置から再生する

再生中に「]を押すと、 止めた位置を記憶します。 (続き再生メモリー)



●止めた位置から再生するには

リモコン







押す

- ●止めた位置までのあらすじを見るには (DVD のみ)
- " RESUME " 点灯中に [▶] を押すと、テレ ビに次のメッセージが表示されます。

再生ボタンを押すと、 あらすじリプレイになります

リモコン

メッセージ表示中に



止めた位置までの各チャプター(☆ 54ペー ジ)のはじめの約5秒間が再生された後、止 めた位置から通常の再生が始まります。 (あらすじリプレイ)

お知らせ

再生中のタイトルの中でのみ働きます。

●続き再生メモリーを解除するには



"RESUME"点灯中に

押す


お知らせ

再生中に表示窓に時間表示の出ないディスク では、続き再生メモリーが働きません。

電源を切ってもメモリーは残ります。

トレイを開けると続き再生メモリーは解除 されます。

あらすじリプレイのできないDVDもあります。



一時停止(静止)する

本体 リモコン

II

再生中に



押す

FM MODE

- ●通常再生に戻すには
- [▶]を押す。

早戻し/早送り

リモコンで

スロー/サーチ

再生中に **押す**

- **>>**

スチル

◄ : 戻し方向 **▶** : 送り方向

速度は5段階あり、押すたびに速くなります。

- ●通常再生に戻すには
- [▶]を押す。
- ●本体でもできます

[∨/ | ◀ ◀ / ◀ ◀]、[▶▶ / ▶▶ | / ∧]を押しつづける。 ボタンを離すと、通常再生に戻ります。 速度を選ぶことはできません。

お知らせ

PBC付きビデオCD(➪ 54ページ)の再生中にこの操作をすると、メニュー画面に戻ることがあります。

場面や曲を飛びこす(スキップ)

D V Dのチャプター、ビデオ C D や C D の トラック (➪ 5 4 ページ) の始めに飛び、そこから再生します。

本体) //Idd/dd bb/bbl//


リモコン

再生中に **押す**

√/I44/44 **ÞÞ**/ÞÞI/∧

√/I◀◀/◀◀:戻し方向
▶▶/▶▶I/△:送り方向

押した回数のチャプターまたはトラックを飛びこします。 現在の再生位置




お知らせ

PBC付きビデオCDの再生中にこの操作をすると、メニュー画面に戻ることがあります。

いろいろな再生

リモコンのみ 音声、字幕、アングルを切り換える



カラオケDVDでは、ボーカルの 入/切や切り換えができます

① 再生中に「音声] (を押して、画面表 示を出す。



② [音声]またはカーソルボタン[◀] [▶]を押して、切り換える。

ソロ デュエット

---:ボーカル「切」 ---:ボーカル「切」 入:ボーカル「入」 1+2:ボーカル1、2「入」

V1:ボーカル1「入」

V2:ボーカル2「入」

"---"を選ぶとカラオケができます。

" V 1 " または " V 2 " を選ぶと、ひとり でもデュエットを楽しむことができます。

DVD

複数の音声や字幕が記録されたDVDでは、 再生中にそれらを切り換えることができます。 また、マルチアングルが記録されているDVD では、1つの場面を角度や視点などを変えて見 ることができます。

音声を切り換える

再生中に





ボタンを押すたびに番号が切り換わります。

再生中に





ボタンを押すたびに番号が切り換わります。

「 アングルを切り換える 〕

マルチアングルが記録 されている箇所では、 表示窓に "ANGLE"が 点灯します。

ANGLE

再牛中に





ボタンを押すたびに番号が切り換わります。

こんな切り換え方もあります カーソルボタン [▲] [▼] で番号を選ぶ。 選択する番号の数字ボタンを押す。

字幕を入/切するには

- ① 「字幕] を押して、画面表示を出す。
- ② カーソルボタン [◀] [▶]を押して [切] 「入]を選ぶ。


画面表示を消すには [決定]を押す。

お知らせ

初期設定画面(⇔ 47、48ページ)で設定 すると、始めから好みの音声、字幕言語で 楽しむことができます。

(ディスクによっては、それ以外の音声/言語 で再生が始まることもあります。)

ディスクに記録されている音声 / 言語のみ 選ぶことができます。



DVD VCD

1 再生中に

₩ 押す

2 🕙 🅒 押す

【: 戻し方向】: 送り方向

押すたびに 1 コマずつ再生します。 押し続けると、連続コマ戻し / コマ送り になります。

[**■ ■**] を押しても、1 コマずつコマ送りできます。


通常再生に戻すには

[▶]を押す。

お知らせ

ビデオCDでは、コマ戻し再生はできません。

^{リモコンのみ} スロー再生



DVD VCD

1 再生中に

─ 押す

2 ♣ 押す

★ : 戻し方向 **▶** : 送り方向

速度は 5 段階あり、押すたびに早くなり ます。

通常再生に戻すには

[▶]を押す。

お知らせ

ビデオ CD では、戻し方向のスロー再生はできません。


使いかた

スコー再上コマ戻し/コマ送り音声、字幕、アングルを切

- D

いろいろな再生(つづき)

映画鑑賞に適した画面にする(シネマモード)



お知らせ

シネマモード「入」になっていると、CD 再生中でもシネマランプが点灯しています。「切」にするには、DVD またはビデオ CD を再生して、[CINEMA] を押してください。

DVD VCD

ブラウン管テレビ特有のギラギラした感じが抑えられ、しっとりしたやさしい映像になります。 また暗部の輪郭が明確になり、暗くて見えにくい場面でも、人物などが見えやすくなります。






シネマランプが点灯します。

元の画質に戻すには [CINEMA]を押す。 シネマランプが消灯します。



^{リモコンのみ} セリフの音量をあげる(ダイアログエンハンサー)



元の音量に戻すには 手順3で[切]を選ぶ。

GUI画面を消すには

[リターン] を押す。 または GUI 画面が消えるまで、[画面表示] を数回押す。

DVD

迫力ある効果音の入っている映画などで、セ リフが聞き取りやすくなります。

センターチャンネルにセリフが入っている、 ドルビーデジタル3チャンネル(☆54ページ) 以上で記録されたDVDで働きます。

1 再生中に




2 回押す

テレビに GUI 画面(本機の情報画面) (➪ 27ページ) が表示されます。

2 ● 押して

ダイアログエンハンサーの絵表示を選ぶ




③ ▲ ▼ 押して「入」を選ぶ



リモコンのみ

好みの場所を記憶する



マーカーを消すには

- 1.カーソルボタン [◀] [▶] を押して、マーカー 番号を選ぶ。
- 2. [シフト]を押しながら、[取り消し]を押す。 マーカー画面を消すには [マーカー]を押す。

お知らせ

再生中に表示窓に時間表示の出ないディスクで は、マーカー機能が使えません。

プログラム再生(☆ 25ページ)、ランダム再生 (☆26ページ)中は、マーカー機能が使えません。 マーカーをつけた場所によっては、しばらく字 幕が表示されないことがあります。

次のようなときには、マーカーの記録が消えます。

電源を切ったとき ディスクトレイを開けたとき

ラジオや外部機器に切り換えたとき

$\mathsf{D}\mathsf{V}\mathsf{D}$

VCD

CD

もう一度見たい(聞きたい)場面にマーカーを つけておいて、いつでもそこから再生すること ができます。マーカーは5つまでつけられます。

マーカーをつける

- 再生中に
 - 押す



- 🙎 マーカーをつけたい場所で
 - 押す



2 ケ所以上マーカーをつける時は

(3) (- |



カーソルを移動させ、" * " を選ぶ

- 4. マーカーをつけたい場所で
 - 押す

マーカーの場所から再生する

マーカー画面表示中に

[∱]1234*






▶ 押して

マーカー番号を選ぶ


リモコンのみ メニューを使って再生する



お知らせ

ディスクによっては手順1の後で[トップメニュー] または[メニュー]を押すと、元のタイトル / チャプ ター再生に戻ることができます。

[トップメニュー]を押したときと[メニュー]を押したと きで、表示されるメニューが異なるディスクもあります。



再生中にメニュー画面に切り換えて、他のタイトル/ チャプターの再生を始めることができます。

メニュー画面の出し方や選び方はディスクによって異 なりますので、ここでは一般的な操作を説明します。 トップメニュ・







メニュー画面が表示されます。

項目を選び、




数字ボタンで選べるディスクもあります。

使いかた

いろいろな再生(つづき)

^{リモコンのみ} 繰り返し再生する(リピート再生)



通常再生に戻すには

[リピート]を押して、"REPEAT OFF"を選ぶ。 リピート再生中に[■]を押しても、リピートモ ードが解除されます。

お知らせ

再生中に表示窓に時間表示のでないディスクで は、リピート機能が使えません。

好みの曲だけを繰り返すには

VCD CD

- ① 好みの曲をプログラム(☆25ページ)する。
- ② [▶]を押して、再生を始める。
- ③ [リピート]を押して、"ALL REPEAT"を選ぶ、 ランダム再生(♀26ページ)とリピート機 能を組み合わせて使うこともできます。

DVD


VCD

CD

再生中に

ッピート 押す


押すたびにモードが切り換わります。




VCD CDでは トラックリピート 再生中のトラック を繰り返します。 オールリピート

オールリピート 再生中のディスクの 全曲を繰り返します。

通常再生



^{リモコンのみ} 好みの場所を繰り返し再生する(A-B **リピート**再生)




DVD

2 点(開始地点と終了地点)を指定して、その間 を繰り返し再生することができます。

1 再生中に テレビに G U I 画面 (本機の情報画面 ф 27 ページ)が表示されます。

2 繰り返しを始める場所で




3 繰り返しを終える場所で



(終了地点 B を指定します)

リモコンのみ

好みのトラックを予約順に再生する(プログラム再生)



PBC 付きのビデオ CD でも、各トラックご とに予約することができます。

リピート機能(□ 24ページ)とプログラ ム再生を組み合わせて使うこともできます。

お知らせ

"PGM FULL"が表示窓にでたときは すでに24曲予約されています。それ以上 の予約はできません。

プログラム再生モードでは、予約順にスキ ップします。

プログラム再生中は、再生中のトラックの 中でだけ、早戻し/早送りできます。

通常の再生に戻すには [決定]を押す。

GUI画面を消すには 「リターン]を押す。

またはGUI画面が消えるまで「画面表示」を数 回押す。

お知らせ

再生中に表示窓に時間表示のでないディスクで は、A-Bリピート機能は使えません。

開始地点Aを指定した後、再生中のタイトルが 終了すると、タイトルの最後が自動的に終了地 点Bに指定されます。

開始地点 A、終了地点 B の付近の字幕が表示さ れないことがあります。

VCD CD

好みのトラックだけを(最大24曲まで)好 みの順で再生します。

ディスクモードで停止中に

押して

PGM "を選ぶ

押すたびに PGM—→RANDOM ҈元の表示←

テレビ/ビデオ ☆ 押して トラック番号

トラックを選ぶ

CD 2-PGM

予約順

10 以上のトラックを選ぶには [≥10]を押してから、数字ボタンを押す。 (例)トラック 10:[≥**10**]→[1]→[0]

手順2を繰り返して、再生する曲を順に予約 します。

🚺 🧰 押して、再生を始める

通常の再生に戻すには

停止中に「再生モード] を押して、" PGM " を消す。予約内容は記憶されています。次に プログラム再生モードにしたときは、同じ内 容で再生できます。

予約を確認するには

停止中に[∨、 ◄ ✓ / ◀ ◄]、[∧、 ▶ ▶ / ▶ ▶]]を押す。 押すたびに1トラックずつ、トラック番号と 予約順が表示されます。

予約を追加するには

(続き再生メモリー機能が働いているときは、 「■] を押して解除してください。)

停止中に数字ボタンを押してトラックを選ぶ。

予約を取り消すには

停止中に(続き再生メモリー機能が働いてい るときは、[■]を押して解除してください。) 最後に予約した曲を取り消すとき:

「シフト]を押しながら「取り消し]を押す。 全曲を取り消すとき:


[■]を押す。(プログラム再生モードが解除 されます。)

使いかた

好みのトラックを予約順に再生する(プログラム再生)好みの場所を繰り返し再生する(A-Bリピート再生)繰り返し再生する(リピート再生)

いろいろな再生(つづき)

^{リモコンのみ} 順不同に再生する (ランダム再生)



VCD CD

本機におまかせの順番で再生します。

ディスクモードで停止中に

1 型 押して

RANDOM RANDOM

"RANDOM"を選ぶ

押ずたびに PGM→RANDOM [↑]元の表示←[」]

2 🖒 押して

再生を始める

通常再生に戻すには

停止中に [再生モード] を押して、" RANDOM " を消す。

お知らせ

ランダム再生中は、前の曲にスキップでき ません。


ランダム再生中は、再生中のトラックの中でだけ、早戻し/早送りできます。

PBC付きのビデオCDのときは、メニュー再生が自動的に解除され、ランダム再生されます。

リピート機能(⇨ 24ページ)とランダム 再生を組み合わせて使うこともできます。

- ① 「再生モード」を押して、"RANDOM"を選ぶ。
- ② [▶]を押して、再生を始める。
- ③ [リピート]を押して、"ALL REPEAT"を選ぶ。

^{リモコンのみ} 好きなトラックから再生する



VCD CD

ディスクモードのときに

トラックを選ぶ


10以上のトラックを選ぶには [**≥10**] を押してから、数字ボタンを押す。 (例)トラック10:[**≥10**]→ [1]→ [0]

PBC 付きビデオ CD のときは、[■]を押してから数字ボタンでトラックを選ぶと、メニュー再生を解除し、そのトラックから再生を始めます。

(この機能が働かないディスクもあります。)

絵表示(GUI画面)を見ながら操作する

リモコンのみ



各絵表示の変更操作は、一部異なるものが ありますので、28、29 ページを参照して ください。

タイトルやチャプターの絵表示など、設定の変更後にGUI画面が消えるものもあります。 GUI画面の一部が欠けたり、表示されなかったりするときは、初期設定画面(♀47、48ページ)で、"4オンスクリーン"の設定を変更してください。

GUI 画面を消すには [リターン] を押す。

またはGUI画面が消えるまで[画面表示]を 数回押す。

DVD

GUI(Graphical User Interface)とは「画面を見ながら絵表示を使って操作ができる」ことを意味し、本書では、ディスクや本機の情報などを表示する細長い画面を「GUI画面」と呼びます。情報を見ながら内容を変更することにより、さまざまな操作ができます。

GUI 画面が表示されます。 押すたびに次のように画面が切り換わります。

ディスク情報画面

チャプター/タイトルを選んだり、音声/字幕/アングルを変更したりできます。



本機の情報画面

リピート再生にしたり、好みの場所にマーカーを付けたりすることができます。 また、画質を切り換えたり、セリフの音楽

また、画質を切り換えたり、セリフの音量 を上げたりすることもできます。




シャトル画面

早送り/早戻しや、スロー再生などができます。



- **2 ●** 押して 絵表示を選ぶ



このマークが出ると切り換えられます。

使いかた

絵表示を見ながら操作する


絵表示(GUI画面)を見ながら操作する(つづき)

「 ディスク情報画面の絵表示

T1 G30 6 1:56:37 (2) 1 英 48k 16b 1 1 英 1 1

表示	内容	操作
T 1	タイトル番号	▲ ▼ または数字ボタンを押して 番号を選び (**) を押す
C ₁	チャプター番号	▲ ▼ または数字ボタンを押して 番号を選び ^{★定} を押す
2 1:56:37	経過時間 数字ボタンで時間を指定する と、そこから再生が始まります。	数字ボタンで時間を指定して を押す
(a) (b)	③ 音声の番号 言語の略称は右下の表を参 照してください。	▲ ▼ または数字ボタンを押して 番号を選ぶ
C d	© サンプリング周波数、チャン LPCMのディスクでは: DI Digitalのディスクでは: 団 ビット数	48 k Hzまたは 96 k Hz
変更することはできません		
Vocal (e) 1 * V1 + V2	・ボーカルの入 / 切 ソロディスクでは:・・・(切)または入 デュエットディスクでは:・・・(切) V1+V2、V1、V2	カラオケ用 DVD のみ を押す
(f) (g)	① 字幕の番号 言語の略称は右下の表を参 照してください。	▲ ▼ または数字ボタンを押して 番号を選ぶ
1英	⑨ 字幕の入 / 切	▲ ▼ を押す
1	アングルの番号	▲ ▼ または数字ボタンを押して 番号を選ぶ

ディスクによっては一部使用 できない機能もあります。 GUI画面ではチャンネル数は下のように表示されます。




使いかた

本機の情報画面の絵表示

©... © ty **□** ty **▷******* □ N

表示	内容	操作
٥	A-B リピート再生	(決定) を押して 開始地点 A → 終了地点 B → 解除
் t	リピートモードの選択 C:チャプターリピート T:タイトルリピート 切:通常再生	▲ ▼ を押す
(LO) tJ	ダイアログエンハンサー入/切	▲▼を押す
(決定) を押して絵表	マーカーを付ける	^{決定} を押す
示を選んでください	マーカーを呼び出す	を押してマーカーを選び
****		(決定) を押す
	マーカーを消す	● を押してマーカーを選び
		WJF と RÄLL を同時に押す
□ N	シネマモード入 / 切 C:入 N:切	▲▼を押す

シャトル画面



内容	操作
① 一時停止	ふ を押す
② スロー再生 ◀I:戻し方向 I▶:送り方向 5 段階で速さを調節できます。	▲ を押して一時停止し、 ● を押す
③ 通常再生	を押す
④ 早戻し/早送り◄◄:戻し方向 ▶▶ :送り方向5 段階で速さを調節できます。	を押す

言語の略称

仏:フランス語

日:日本語 中:中国語 独:ドイツ語 西:スペイン語 英:英語 蘭:オランダ語 *:その他 韓:韓国語


露:ロシア語

伊:イタリア語

29 RQT5384



ラジオを聞く





押して

" FM " または " A M "

を選ぶ

電源が入り、ラジオに切り換わり ます。(ワンタッチプレイ)

FM 76.0

押すたびに FM द AM



押して

" MANUAL " を選ぶ

MANUAL

押すたびに MANUAL ₹ PRESET



押して

周波数を選ぶ


押し続けると、周波数が連続して変 わります。周波数が動き出したら、 ボタンを離してください。放送局を 受信すると、周波数が止まります。 (オートチューニング)

合わせたい周波数が近づいたら、ポンポ ンと押して調節することもできます。

ST FM 82.5 TUNED

ST:FM ステレオ放送を 受信すると点灯

TUNED:放送局を正確に 受信すると点灯



押して

音量を調節する

VOL -48dB

-- dB 0 dB 最小 最大

FM ステレオ放送で ⇒ 雑音が多いときは



押す

モノラルになります。

MONO FM

82.5 押すたびに

MONO← ------ 消灯 (強制モノラル) (自動判別) 通常は"消灯"にしておきます。

元に戻すには、もう一度 [FM MODE]を押す。

TV音声 1 ~ 3 ch を 🛁 聞くには



押して、"FM"**を選び**、



TV 音声 1 ~ 3 ch の受信位置について 95.7 MHz-TV1ch- 95.8 MHz 101.7 MHz-TV2ch-101.8 MHz 107.7 MHz-TV3ch-107.8 MHz

お知らせ

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは、屋 外アンテナの接続をおすすめします。(♀43ページ) オートチューニング中、周囲に妨害電波が あると、放送局を受信せずに周波数が止ま ることがあります。

本機の TV 受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3 チャンネルに FM 放送が混信することが あります。

使いかた

ラジオを聞く(つづき)

放送局を記憶させる

放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な操作で聞けます。


放送局を記憶させるには、次の2つの方法があります。

受信した放送局を順に記憶します。 オートメモリー:

マニュアルメモリー:好みの放送局だけを記憶させることができます。

FM、AM とも、12 局ずつ記憶させられます。

オートメチリー



FM、AM それぞれに操作してください。

FM/AM

a 押して

" FM " または " A M " を選ぶ

2 押して

オートメモリーを始める周波数に合わせる

MEMORY 3

押し続ける



PGM =


-AUTO

表示されたらボタ ンを離す。

受信した順番に記 憶していきます。

一番高い周波数で 停止します。

「マニュアルメモリー



すでに放送局を記憶しているチャンネルを 選ぶと、以前の放送局は削除されます。

続けて記憶させるには 手順 ● ~ ● を繰り返す。

FM/AM 0 押して

> " FM " または " AM " を選ぶ (TV音声受信時は "FM") MEMORY

2 押す

> √/I**44**/**44 ▶▶/▶Ы**/∧ 押して

周波数を選ぶ

MEMORY

3 押す


> √/I**44**/**44 ▶▶/▶Ы**/∧ 押して

チャンネルを選ぶ

リモコンの数字ボタンで選ぶこともできます。 **MEMORY**

押す

記憶させた放送局を聞く(プリセットチューニング)



<u>リモコンで</u>

^{FM/AM}押して

" FM " または " AM " を選ぶ

(TV音声受信時は "FM")

FM 76.0

押すたびに FM 本 AM

または

① ② ③ カラカ **(4)** 🎳 押して 5 6 - ₹17 **+** 0

チャンネルを選ぶ

CH 2 チャンネル

数字ボタンでチャンネル 10 以上を選ぶには [≥10]を押してから、数字ボタンを押す。

(例)チャンネル12: [**≥10**] → [1] → [2]

1 押して

音量を調節する

本体でもできます

- 「FM/AM]を押して、 "FM"または"AM"を選ぶ。 押すたびに FM ズAM
- ② [TUNE MODE]を押して、 "PRESET"を選ぶ。 押すたびに MANUAL → PRESET
- ③ [∨ / ► / **◄**] または [► ► / ► / ∧] を押して、チャンネルを選ぶ。
- ④ [VOLUME ▲UP、▼DOWN]を押して、 音量を調整する。

使いかた

記憶させた放送局を聞く

音場効果を出す

本機の音場効果について

お知らせ

どの効果もスピーカーで聞くときのみ使えます。ヘッドホンを接続しているときは、使えません。 音場効果を使用していて急に音質が悪くなったときは、効果を「切」にしてください。

種類

特数

ソフト

ドルピー デジタル Dolby Digital (⇨35ページ) ディスクリート 5.1 (6) チャンネル方式を用いた映画館用デジタルサラウンド方式のひとつです。

音声信号を 1/10 のサイズに圧縮して、1 枚の DVD に記録しています。

DVDに Dolby Digital の信号が入っている場合は、本機は自動で判別します。

すべての Dolby Digital の DVD が、5.1(6) チャンネルで記録 されているわけではありません。2 チャンネルで記録されたものもあります。

[゛]下記のマークがつ いた DVD

D I G I T A L

スーパー SUPER サラウンド SURROUND (む36ページ) MOVIE

ミュージック MUSIC Dolby Digital 以外の方式で記録された映画ソフトにサラウンド効果を与えます。

サラウンドスピーカーの音を調節して、サラウンド効果をより 高めることができます。

ステレオ録音された音楽ソースに サラウンド効果を与えます。 ∫どのソースでも可 │能。

モノラルのソース では、サラウンド スピーカーから音 が出ません。


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権 1992 - 1997 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

ドルビーデジタルを楽しむ

ディスクを再生してください。

Dolby Digital (⇔ 54ページ) の信号がある 場合は、Dolby Digital ランプが点灯します。



MIX2ch **にする**

リモコンのみ

Dolby Digital などの 5.1 チャンネルの音声 を2チャンネルに集約して、フロントスピー カーから出力します。

[シフト]を押しながら 「MIX 2ch **] を押す。**

MIX 2CH

元のチャンネル数に戻すには もう一度[シフト]を押しながら[MIX 2CH] を押す。

各スピーカーの調節

リモコンのみ

実際にソフトを再生してみて、各スピーカー の音にばらつきがあると感じる場合は、視聴 する位置に座って、全てのスピーカーからの 出力が同じになるように調節してください。

準備 スーパーサラウンド(☆36ページ)が 「切」になっていることを確認する。

ヘッドホン、マイクを抜く。

ディスクモードで停止中に

画面表示 押して ● 押しながら 押しながら

テスト信号を出力させる

次の順序で各スピーカーから

Lch:フロント左スピーカー (Lch から出力時)

Cch:センタースピーカー

TEST Lch

Rch:フロント右スピーカー RSch:サラウンド右スピーカー LSch:サラウンド左スピーカー

サブウーハーからは出力されません。

2 一 押して

通常聞く音量にする

各スピーカーの音が同じになるよう に調節する

テスト信号を出力して いるスピーカーのレベ ルが調節されます。

Cch +1dB

 $-6 dB \sim +6 dB \mathcal{O}$ 間で調節できます。

テスト信号を止めるには [シフト]を押しながら[テスト]を押す。

お知らせ

CD やビデオ CD がディスクトレイに入って いるときは、テスト信号の出力はできません。

各スピーカーを個々に調節するには

① DVD 再生中に[シフト]を押しながら、 「CH選択]を押して、スピーカーを選ぶ 押すたびに

 $Lch \rightarrow Cch \rightarrow Rch \rightarrow RSch \rightarrow LSch \rightarrow SWch$

SWch:サブウーハー

サブウーハーを接続しているときの み調節してください。


② カーソルボタン [▲] [▼] を押して、音 量を調節する。

使いかた

・ルビー デジタルを楽しむ・機の音場効果について

音場効果を出す(つづき)

スーパーサラウンドを楽しむ





" MUSIC " **または** " MOVIE " **を選ぶ** スーパーサラウンドランプが点灯します。 リモコンでは、[サラウンド]を押す。

押すたびに MUSIC→MOVIE **MOVIE MOVIE**

スーパーサラウンドを解除するには [S.SURROUND]を押して、"OFF"を選ぶ。 スーパーサラウンドランプが消灯します。

お知らせ

カラオケモード「入」のときは、スーパーサラウンド効果を使用することはできません。

5.1 チャンネルの Dolby Digital で記録された DVD を再生中はスーパーサラウンドは「切」にしておいてください。サラウンド効果が正しく実現されません。

゙ サラウンドスピーカーの調節

リモコンのみ

"MOVIE"選択時に調節の効果が現れます。

スーパーサラウンド「入」のときに

1 押しながら に対策が 押す


Sch 0dB

② 小 ず押して

音量を調節する

-6 dB ~ +6 dBの 間で調節できます。 Sch +1dB

リモコンのみ 高音/低音を調節する



高音を調節する

押す

TREBLE +1

低音を調節する

一 押す

BASS +1

-4~+4の間で調節できます。

カラオケを楽しむ

「カラオケを楽しむソースについて

DVD

カラオケ用の DVD にはいくつかの種類があります。

例 1 のように、カラオケ用の成分が各チャンネルに分けて記録されているディスク


音声番号 1				
1ch	ステレオ伴奏(左)			
2ch	ステレオ伴奏(右)			
3ch	ガイドメロディー			
4ch	模範歌唱 1			
5ch	模範歌唱 2			

本書ではこのようなディスクをマルチチャンネルカラオケ DVD と呼びます。 ☆38ページの方法で操作してください。

カラオケ用の音声とボーカル入りの音声が別に記録されているディスク 「音声] を押して切り換えます ⇨ 20 ページ ボイスミュートを使ってカラオケを楽しめるディスクもあります。 ⇨ 39 ページ

ビデオ CD、CD、AUX (外部機器) ⇔ 39 ページの方法で操作してください。

ラジオでカラオケをすることはできません。



本機の電源を入れる。

テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせて 入力を切り換える。(ビデオ1など)

マイクの音量を下げてから、マイクを [MIC] ジャックに接続する。

マイクを接続すると、自動的にステレオ2チ ャンネルになります。


お知らせ

マイク使用中に雑音がする場合は、マイクをス ピーカーから離してください。または、マイク 音量を下げてください。

マイクを使用しないときは、マイク音量をレベ ル1まで下げてください。

エコーをかける


リモコンのみ



カラオケを楽しむときに、声にエコーをかけ ることができます。どのソフトでカラオケを 楽しむときでも使えます。

押しながら (7) 押して

レベルを選ぶ



解除するには

押すたびに


「シフト]を押しながら「エコー]を押して、 "ECHO"を消す。

使いかた

カラオケを楽し 15

カラオケを楽しむ(つづき)

^{リモコンのみ} マルチチャンネルカラオケ D V D で楽しむ



「*ガイドメロディーを使う*

ディスクにガイドメロディー(ボーカル部のメロディーライン)が記録されている場合は、この機能を使ってメロディーの音量を上げ、それに合わせて歌うことができます。

この機能が使えない DVD もあります。

① 再生中に

[シフト]を押しながら[カラオケ]を押す。 テレビにカラオケ用 GUI 画面が表示されます。



② カーソルボタン [◀] [▶] を押して、 ガイドメロディーの絵表示を選ぶ。



③ カーソルボタン [▲] [▼]を押して、 モードを選ぶ。


7 1

1:「入」小さめの音量のメロディー 2:「入」大きめの音量のメロディー

切:「切」

● 押してトレイを開け、 ディスクを入れる(☆ 16ページ)

2 再生が始まらないときは



3 押して、 おります かっぱん オピーカー音量を調節する

スこうが、自**重で**調節する 押しながら (3) 押して、

マイク音量を調節する

マイク音量はレベル1~レベル7の範囲で調節できます。

カラオケ用 GUI 画面を消すには [シフト]を押しながら、[カラオケ]を押す。 [リターン]を押して消すこともできます。

「ボーカルモードを切り換えるには


模範歌唱を入 / 切したり、本機とデュエット をしたりすることができます。

① 再生中に

[シフト]を押しながら[カラオケ]を押す。 テレビにカラオケ用 GUI 画面が表示されます。

GUI 画面が表示されない場合は、20 ページ または39 ページの方法で操作してください。

② カーソルボタン [◀] [▶] を押して、 ボーカル選択の絵表示を選ぶ。



③ カーソルボタン [▲] [▼]を押して、 モードを選ぶ。

モードを選ぶ。

ソロ デュエット ---:ボーカル「切」 ---:ボーカル「切」 入:ボーカル「入」 1+2:ボーカル1、2「入」

V 1:ボーカル1「入」 V 2:ボーカル2「入」


"---"を選ぶとカラオケができます。

" V1 " または " V2 " を選ぶとひとりでも デュエットを楽しむことができます。

使いかた

^{リモコンのみ} ビデオ CD、CD などで楽しむ

このページの操作でカラオケを楽しめる DVD もあります。



カラオケモードを解除するには [シフト]を押しながら[カラオケ]を押し て、" [KARAOKE] "を消す。

お知らせ

カラオケモードのときは、スーパーサラウンド 効果を使用することができません。

ボイスミュートについて

ディスクなどのソフトに入っている歌声の 音量を小さくします。

(歌声が完全に消えるわけではありません。)

次のようなソフトでは、ボイスミュートの 効果がなかったり、雑音が聞こえたりしま す。

モノラル録音のソフト

クラシック、詩吟などで、楽器の少ない ソフト

デュエットのソフトやバックコーラスの 音量が大きいソフト

1 押しながら 4 押して

モードを選ぶ

押すたびに以下のように切り換わります。

ビデオ CD、CD、AUX のとき ボイスミュート

ボイスミュート 「入」(小音量の ボーカル)

左チャンネルの 音声のみ

右チャンネルの 音声のみ

「切」(左右両チャンネルの音声)

DVD のとき ボイスミュート 「入」(小音量の ボーカル)

KARAOKE V.MUTE

KARAOKE V.MUTE

KARAOKE MONO L

KARAOKE MONO R

「切」 (通常の音量の ボーカル)

ボイスミュート「入」(V.MUTE)、またはボーカルが入っていないチャンネル(MONO L または MONO R)を選ぶと、カラオケを楽しむことができます。

2 ソースの再生を始める

ディスクのとき ➪ 16 ページ AUX (外部機器)のとき ➪ 44 ページ

3 音量 押して、

スピーカー音量を調節する

押しながら (ま) 押して、

マイク音量を調節する

マイク音量はレベル 1 ~レベル 7 の範囲で調節できます。

タイマーを使う

おめざめタイマーを使う


準備:

- ① 電源を入れる。
- ② 時計を合わせる。(⇔13ページ)
- ③ ソース(CD、FM/AM など)を選ぶ。
- ④ タイマー実行時の音量に調節する。

設定した時刻に電源が入り、好みのソース(音源)を演奏し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

一度時刻設定をしておくと、ソースを変えるだけで、違うソースで楽しめます。

時刻設定



設定後、元の表示に戻ります。

タイマー実行設定

リモコンのみ



おめざめタイマーを解除するには

「シフト」を押しながら「タイマー再生」を押して、 " ④PLAY " を消す。

タイマー動作する/動作しないを切り換えるには リモコンの「シフト」を押しながら「タイマー再生」を押 すたびに入/切が切り換わります。

" ②PLAY "表示中は、予約通りに毎日動作します。 タイマー「切」("②PLAY"消灯)にしても、予約時刻の 設定は記憶されています。

予約内容を変えるには 電源を入れ、最初からやり直す。

予約した内容を確かめるには

電源「入」時:本体の[CLOCK/TIMER]を押して、 " ②PLAY " を選ぶ。

電源「切」時:本体の[CLOCK/TIMER]を押す。

次の順序で予約内容が表示されます。 開始時刻 → 終了時刻 → ソース → 音量

予約したあとに、本機で演奏を楽しむには

- ①電源を入れ、通常の演奏操作をする。
- ②演奏後は、電源を切る。

音量やソースを変更しても、予約内容には影響しません。

お知らせ

予約した時間までに、必ず電源を切ってください。電源が入 っているとタイマーは動作しません。

タイマーを使ってプログラム再生、ランダム再生をすること はできません。

タイマー実行中に電源を切/入した場合は、終了時間になっ ても電源が切れません。

外部機器をソースにするとき 本機のソースを[AUX]に設定し、外部機器を本機と同時 刻に動作するように設定してください。

表示例)6:30~7:40ま でのタイマー予約

OPLAY OPLAY

押すたびに CLOCK—→⊕PLAY ←元の表示」

OPLAY -6:30ON

OPLAY ≥6:30 €

7:40

OPLAY OFF 7:40

OPLAY


押すたびに ②PLAY

元の表示

タイマーを使う(つづき)

^{リモコンのみ} おやすみタイマーを使う

指定した時間がくると、演奏が停止し、自動 的に電源が切れます。



ソースを聞きながら

スリーブ

押して、演奏時間を指定する



解除するには

[SLEEP]を押して"SLEEP OFF"を選ぶ。

残り時間を確かめるには [SLEEP]を1回押す。 残り時間が約5秒間表示されます。


残り時間を変えるには [SLEEP]をポンポンと押して、新たに時間 を指定する。

お知らせ

おやすみタイマーは、おめざめタイマーと組み合わせて使えます。常におやすみタイマーが優先するため、組み合わせるときは、予約時間が重ならないようにしてください。

便利な機能

^{リモコンのみ} 表示窓を暗くする



表示窓のシャッターを閉めて、暗くすることができます。


部屋を暗くして映画を楽しむときなどに便利です。

タイマー再生 ディマ -

押す

元の明るさに戻すには もう一度[ディマー]を押す。

ヘッドホン (別売り)で聞く



接続するときは、音量を下げてください。 耳を刺激するような大きな音で長時間聞く ことは、避けてください。

ヘッドホンを接続すると、自動的にステレオ2チャンネルになります。


プラグタイプ:ステレオミニ(M3)

推奨品: RP-HT400、RP-HT242

(ともに別売り)

関 屋外アンテナの接続

リモコンのみ 一時的に消音する (ミューティング)



電話がかかってきたときなどに便利です。



押す



解除するには、もう一度押して"MUTING" を消す。

または

[音量(-)]を押して "--dB "を表示させてから、好みの音量にする。


電源を入れ直す。

屋外アンテナの接続

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは必要です。

FM **(テレビアンテナの利用)**


付属の FM 簡易型アンテナは取りはずします。



A M (市販のビニール線)

付属の AM ループアンテナは取りはずさない で、いっしょにつないでおきます。

窓際などに、水平に設置します。



別売り機器を使う


別売り品の品番は、2000年6月現在のものです。品番は変更されることがあります。

別売り機器の音を本機のスピーカーで再生する


別売り機器の演奏を本機のスピーカーを通して聞くことができます。

接続

カセットテープデッキ ポータブル MD プレーヤー ビデオカセットレコーダー CS・BS チューナー



アナログプレーヤー




フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。 フォノイコライザーを内蔵していない場合は、 そのまま接続すると、音が小さくなります。

推奨品:パナソニックレコードプレーヤー SL-J8 (フォノイコライザー内蔵)

お手持ちのアナログプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でないときは、フォノイコライザー(サービスルート扱い:品番RFKZ0088KIT)が必要です。

操作



AUX 押す

AUX

電源が入り、「AUX」(外部機器)に切り 換わります。


2 別売り機器の再生を始める

使いかた


MD、テープに録音する

本機からの音を MD、またはテープに録音することができます。

接続



操作




- 1 別売り機器での録音を始める
- 2 または 押して 録音したいソースの再生を始める

DTS **の音声を楽しむ**

DTS デコーダーを内蔵しているアンプに接続して、DTS の音声を楽しむことができます。 (初期設定画面でデジタル出力の設定を切り換える必要があります。♀ 51 ページ)


本システム以外のスピーカー (別売り)が 必要です。



45 RQT5384

別売り機器を使う(つづき)


S 映像端子付きテレビを接続する



S1 映像出力端子を使って接続すると、映像 情報を輝度(Y)信号とカラー(C)信号に 分離してテレビに伝えるため、映像出力端子 で接続した場合よりも鮮明な画像を得られま

(実際の映像は接続するテレビによります。) 接続するテレビによっては、端子に合わせて テレビ側で入力を切り換える必要があります。

別売りのサブウーハーを接続する



付属のフロントスピーカーはスーパーウーハー を内蔵しており、低音を出すことができます が、別売りのサブウーハーを接続することに よって、より迫力ある低音を楽しむことがで きます。(5.1 チャンネルで記録された DVD に限ります。)

サブウーハーを接続するときには、以下の操 作をしてください。




押しつづける

表示窓に "SUBW ON" と表示されます。

サブウーハーを接続しないときには "SUBW OFF"が表示されるまで、[消音]を 押しつづける。

本機のリモコンでテレビを操作する



本機のリモコンで、当社製のテレビを操作す ることができます。

お知らせ

テレビによっては、できない操作もあります。 当社製のテレビでも、まったく操作できな いものもあります。

テレビの電源を入/切する

押しながら、




テレビの入力を切り換える

押しながら、



テレビのチャンネルを切り換える








いろいろな設定

^{リモコンのみ} 設定を変える



ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す。

初期設定を終了するには [シフト]を押しながら、[初期設定]を押す。

お知らせ

プログラム再生モード(☆ 25ページ)、ランダム再生モード(☆ 26ページ)のときは、初期設定画面を表示することができません。初期設定を変更するときは、[再生モード]を押してモードを解除してください。

本機の基本的な状態はお買い上げ時に設定されています。(♀ 48 ページ)

この設定は、好みや使用状況によって変更することができます。

初期設定画面で設定した内容は電源を切っても 残ります。

準備

[►]を押して、ディスクモードにする。 (電源が入ります。)

演奏が始まった場合は、[■]を押して停止する。

1 停止中に

2713 押しながら、



テレビに初期設定画面が表示されます



② 小 押して

項目を選び

決定) 押す







画面の指示に従って、操作を繰り返してください。 (何回繰り返すかは、設定する項目によります。) 設定の詳しい内容は 48、49 ページをご覧く ださい。

手順 ②、③ は、数字ボタンでもできます。 選択する項目の番号のボタンを押します。 (例)"3 画面メニュー言語"を選ぶには →[3]を押す 使いかた

いろいろな設定

いろいろな設定(つづき)

初期設定一覧

本機の初期設定は以下の表のようになっています。詳しい設定のしかたは47ページをご覧ください。

	項目	選択肢				
1 ディスク言語	1 音声言語	1 日本語3 オリジナル2 英語4 その他 ****				
	2 字幕言語	1 オート 3 英語 2 日本語 4 その他****				
	3 メニュー言語	1 日本語 3 その他 **** 2 英語				
2 視聴制限		8(すべて視聴可)~0(すべて視聴不可) 7~0に設定するときには、暗証番号の設定が必要です。 (☆ 50ページ)				
3 画面メニュー 言語		1 日本語 2 English				
4 オンスクリーン	1 画面メッセージ	1 入 2 切				
	2 色と位置	1 青色 4 青色 2 紫色 5 紫色 5 3 緑色 6 緑色				
5 接続する TV		1 4:3 2 16:9				
6 デジタル出力	1 PCM ダウンサンプリング変換	1 しない 2 する				
	2 Dolby Digital	1 Bitstream 2 PCM				
	3 DTS Digital Surround	1 Off 2 Bitstream				
7 スピーカー設定	センターディレイタイム	0 ms 2.6 ms 5.3 ms 1.3 ms 3.9 ms				
	サラウンドディレイタイム	0 ms 10.6 ms 5.3 ms 15.9 ms				
9 エキスパート設定	1 スチルモード	1 オート 3 フレーム 2 フィールド				
	2 早送り時の音声	1 あり 2 なし				
	3 TV モード(4:3)	1 パン&スキャン 2 レターボックス				
	 4 音声のダイナミックレンジ 圧縮	1 切 2 入				
	5 I / P / B インジケーター	1 しない 2 する				

日本語 のように囲われているものが、工場出荷時の設定です。 8 の項目はありません。

普声の言語を設定(ディスクによっては、ディスク側で指定されている言語で再生されることもあります。) "4 その他**** を選んだときは数字ボタンで言語番号(ゆ50ページ)を入力してください。 字幕の言語を設定(ディスクによっては、ディスク側で指定されている言語で再生されることもあります。) "4 その他**** を選んだときは数字ボタンで言語番号(ゆ50ページ)を入力してください。 メニュー画面などをテレビに表示するときの言語を設定 "3 その他**** を選んだときは数字ボタンで言語番号(ゆ50ページ)を入力してください。 DVDの視聴制限のレベルを設定(ディスクにレベルが記録されているときに限ります。) レベル8:すべてのDVDが視聴可 レベル7・レベル1:一部のDVDが視聴不可(どのレベルで視聴不可かはディスクによります。) レベル0:すべてのDVDが視聴不可 初期設定画面や、操作をしたときに出る"再生"などの画面表示の言語を設定 操作をしたときに出る"再生"などの画面表示を表示するか、表示しないかを設定 操作をしたときに出る"再生"などの画面表示をGUI画面の色と表示位置を設定 接続するテレビの画面サイズを設定 4:3 従来のテレビ 16:9 ワイドテレビ 光出力端子から出る音声信号の種類を設定(ゆ51ページ) 5.1 チャンネルの音声を楽しむときは、フロント、センター、サラウンドの5つのスピーカーから 視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スピーカーから
"4 その他************************************
3 その他 **** * を選んだときは数字ボタンで言語番号(○ 50 ページ) を入力してください。 DVD の視聴制限のレベルを設定(ディスクにレベルが記録されているときに限ります。) レベル 8 : すべての DVD が視聴可 レベル 7 ~ レベル 1 : 一部の DVD が視聴不可(どのレベルで視聴不可かはディスクによります。) レベル 0 : すべての DVD が視聴不可 初期設定画面や、操作をしたときに出る " 再生 " などの画面表示の言語を設定 操作をしたときに出る " 再生 " などの画面表示を表示するか、表示しないかを設定 操作をしたときに出る " 再生 " などの画面表示や GUI 画面の色と表示位置を設定 接続するテレビの画面サイズを設定 4 : 3 従来のテレビ 16 : 9 ワイドテレビ 光出力端子から出る音声信号の種類を設定(○ 51 ページ) 5.1 チャンネルの音声を楽しむときは、フロント、センター、サラウンドの 5 つのスピーカーから 視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スビーカーから 視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スビーカーから でが届くタイミングが異なるため、ディレイタイム(遅延時間)を調整してタイミングを合わせます。(○ 51 ページ) Dolby Digital の DVD のときに有効です。
レベル 8 : すべての DVD が視聴可 レベル 7 ~ レベル 1 : 一部の DVD が視聴不可(どのレベルで視聴不可かはディスクによります。) レベル 0 : すべての DVD が視聴不可 初期設定画面や、操作をしたときに出る"再生"などの画面表示の言語を設定 操作をしたときに出る"再生"などの画面表示を表示するか、表示しないかを設定 操作をしたときに出る"再生"などの画面表示や GUI 画面の色と表示位置を設定 接続するテレビの画面サイズを設定 4 : 3 従来のテレビ 16 : 9 ワイドテレビ 光出力端子から出る音声信号の種類を設定(ゆ 51 ページ) 5.1 チャンネルの音声を楽しむときは、フロント、センター、サラウンドの 5 つのスピーカーから視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スピーカーからで育が届くタイミングが異なるため、ディレイタイム(遅延時間)を調整してタイミングを合わせます。(ゆ 51 ページ) Dolby Digital の DVD のときに有効です。
操作をしたときに出る"再生"などの画面表示を表示するか、表示しないかを設定 操作をしたときに出る"再生"などの画面表示やGUI画面の色と表示位置を設定 接続するテレビの画面サイズを設定 4:3 従来のテレビ 16:9 ワイドテレビ 光出力端子から出る音声信号の種類を設定(ゆ51ページ) 5.1 チャンネルの音声を楽しむときは、フロント、センター、サラウンドの5つのスピーカーから視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スピーカーから合音が届くタイミングが異なるため、ディレイタイム(遅延時間)を調整してタイミングを合わせます。(ゆ51ページ) Dolby Digital の DVD のときに有効です。
操作をしたときに出る"再生"などの画面表示やGUI画面の色と表示位置を設定 接続するテレビの画面サイズを設定 4:3 従来のテレビ 16:9 ワイドテレビ 光出力端子から出る音声信号の種類を設定(ゆ 51ページ) 5.1 チャンネルの音声を楽しむときは、フロント、センター、サラウンドの5つのスピーカーからで視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スピーカーからで音が届くタイミングが異なるため、ディレイタイム(遅延時間)を調整してタイミングを合わせます。(ゆ 51ページ) Dolby DigitalのDVDのときに有効です。
接続するテレビの画面サイズを設定 4:3 従来のテレビ 16:9 ワイドテレビ 光出力端子から出る音声信号の種類を設定(♀ 51ページ) 5.1 チャンネルの音声を楽しむときは、フロント、センター、サラウンドの 5 つのスピーカーから 視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スピーカーからの音が届くタイミングが異なるため、ディレイタイム(遅延時間)を調整してタイミングを合わせます。(♀ 51ページ) Dolby DigitalのDVDのときに有効です。
4:3 従来のテレビ 16:9 ワイドテレビ 光出力端子から出る音声信号の種類を設定(♀ 51 ページ) 5.1 チャンネルの音声を楽しむときは、フロント、センター、サラウンドの5つのスピーカーから視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スピーカーからで音が届くタイミングが異なるため、ディレイタイム(遅延時間)を調整してタイミングを合わせます。(♀ 51 ページ) Dolby DigitalのDVDのときに有効です。
5.1 チャンネルの音声を楽しむときは、フロント、センター、サラウンドの 5 つのスピーカーから 視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スピーカーからの 音が届くタイミングが異なるため、ディレイタイム(遅延時間)を調整してタイミングを合わせま す。(♀ 51 ページ) Dolby Digitalの DVD のときに有効です。
視聴位置までの距離がすべて同じであることが理想です。距離が違う場合は、各スピーカーからの 音が届くタイミングが異なるため、ディレイタイム(遅延時間)を調整してタイミングを合わせま す。(♪ 51ページ) Dolby DigitalのDVDのときに有効です。
静止中に表示される画面の種類を設定 フィールド:ブレの少ない画面(☆ 54ページ) フレーム:小さな文字や細かい絵柄がはっきり見える画面(☆ 54ページ)
早送り 1 のときの音声の有無を設定(DVD、VCD のみ)
従来のサイズ(4 : 3)のテレビを接続しているとき、ワイド(16 : 9)で記録されたディスク関係がどのように映し出されるかを設定
Dolby DigitalのDVDを再生時に、ダイナミックレンジ(音量の大小の幅)を小さくするかしないかを設定 「入」にすると、小さい音量で再生しても、セリフがはっきり聞こえます。
 静止時に、DVDの画像の種類(I/P/B☆ 54 ページ)をテレビに表示するかしないかを設定

いろいろな設定(つづき)

言語番号一覧表			
言 7383	カンボジア : 7578 カンボジア : 7577 キルギス : 7589 ギリシャ : 6976 クルド : 7585 クロアラニー : 7178 グリーンア : 7185 グリージア : 7576 グルジョンド : 7576 グルチュット : 8185 ケチュット) : 7168 コーサカ : 8377 サカカ : 8377 サンヨンドランド : 8377 サンコントラット : 8378 シンヤウェアーフ : 8375 スロベニアア : 8376	タタタチチテテデトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト	フリータン : 7089 ブルガリア : 6890 ブルガリア : 6682 ヘブルガラーニュ : 6682 ヘブトナル : 8673 ベロ ガ : 8673 ベロ ガ : 6669 ベルカ : 7065 ポルトリーニュー : 7065 ポルリーニュー : 7773 マララヤタ カル : 7775 マララヤタ カル : 7775 マフラヤタ カル : 7776 ママルダガダゴル : 7778 モンバー : 8979 ラオ
ウルドゥー : 8582	スウェーデン : 8386	バシキール : 6665	モンゴル : 7778
英語 : 6978	スロバキア : 8375	バスク : 6985	ヨルバ : 8979
エスペラント : 6979	スワヒリ : 8387	パンジャブ : 8065	ラテン : 7665
オーリヤ : 7982	スンダ : 8385	ヒンディー : 7273	ラトビア(レット)
オランダ : 7876	スペイン : 6983	ビハール : 6672	: 7686
カザフ : 7575	ズールー : 9085	ビルマ : 7789	リトアニア : 7684
カシミール : 7583	セルビア : 8382	フィジー : 7074	リンガラ : 7678
カタロニア : 6765	セルボクロアチア : 8372	フィンランド : 7073	ルーマニア : 8279
ガダローア : 6765 ガリチア : 7176 韓国(朝鮮)語: 7579	ソマリ : 8379 タイ : 8472	フェロー : 7079 フランス : 7082	ルーマニア : 8279 レトロマンス : 8277 ロシア : 8285

視聴制限の暗証番号を設定する(2 視聴制限)

レベル7~0を選ぶとテレビに暗証番号画面が表示されます。



- ① 数字ボタンで 4 ケタの暗証番号を入力し、 [決定]を押す。
- ② もう一度 [決定]を押す。 初期設定画面に戻ります。

設定を変更するには

いったんレベル設定をした後に"2 視聴制限"を選ぶと、テレビに暗証番号画面が表示されます。

- ① 設定してある 4 ケタの暗証番号を数字ボタンで入力する。
- ② カーソルボタン (▲、▼)で項目を選び、 [決定]を押す。



- 1 ロック解除:レベル8の設定に戻る
- 2 暗証番号変更:新しい暗証番号を設定する
- 3 レベル変更:レベル設定を変更する
- 4 一時解除:現在トレイに入っている ディスクに限り、制限を解除する 次のときには設定が元に戻ります。

トレイを開けたとき ラジオ、AUX に切り換えたとき 電源を切 / 入したとき

デジタル音声出力の種類を設定する(6 デジタル出力)

光出力端子から 出るデジタル信 号の種類を設定 します。



1 PCM ダウンサンプリング変換

96 kHz リニア PCM で記録された DVD 再生中の出力を設定

1 しない:出力しません

コピーガードがかかっていない DVDのときは、記録方式のまま の音声信号を出力します。

2 する: 48 kHz 16 bit に変換された信号を出力 PCM (□ 54 ページ) の音声信号は著作 権保護のために、48 kHz 16 bit 以下 に規定されています。

"2 する"を選んでいるときは、音声出力端子か ら出力される信号も 48 kHz に変換されます。

2 Dolby Digital

Dolby Digital で記録された DVD 再生中 の出力を設定

1 Bitstream: Dolby Digitalのビットスト

リーム(1~5.1チャンネ

ル)(➪ 54ページ)を出力

2 PCM: 48 kHz 16 bit の PCM に変換さ れた信号(2チャンネル)を出力

3 DTS Digital Surround

DTS で記録された DVD 再生中の出力を設

1 Off: 出力しません

2 Bitstream: DTSのビットストリーム

を出力

DTS の音声を楽しむには、別売りの DTS デコーダーに接続して(□ 45ページ)、 "2 Bitstream"を選んでください。

「DTS」および「DTS ディジタルサラウ ンド」は DTS 社の商標です。

スピーカーディレイタイムの算出方法 (7 スピーカー設定)

スピーカーを置く位置によって、各スピーカ ーから音が届くタイミングが異なります。こ の差を補正するために、センター、サラウン ドスピーカーから音が届くまでの時間を調節 します。

センタースピーカーのディレイタイム 距離 1≦ 距離 2 のとき: 0 ms に設定


距離 1> 距離 2 のとき:下の表に従って設定

距離1と距離2の差	ディレイタイム
50 cm	1.3 ms
100 cm	2.6 ms
150 cm	3.9 ms
200 cm	5.3 ms
	•


サラウンドスピーカーのディレイタイム 距離 1≦ 距離 3 のとき: 0 ms に設定

距離 1> 距離 3 のとき:下の表に従って設定

距離1と距離3の差	ディレイタイム
200 cm	5.3 ms
400 cm	10.6 ms
600 cm	15.9 ms



各スピーカーの出力調節は35ページの方法で行って ください



すべてのスピーカーがこの円周上にあるのが望 ましい設置です。

距離1:フロントスピーカーからの距離 距離 2:センタースピーカーからの距離 距離3:サラウンドスピーカーからの距離 使いかた

スピーカー、 デジタル音 (一ディレイタイムの算出方法)音声出力の種類を設定するの暗証番号を設定する

いろいろな設定(つづき)

テレビ画面に映し出される映像

テレビ画面に映し出される映像は、ソフトとテレビ (画面モード) との関係で、下の表のようになります。

接続するテレビ (画面モード) ソフトの種類	4:3	16:9 (フルモード)	16:9 (ズームモード)	16:9 (オートモード)
ワイドソフト (パン&スキャン指定)	左右が切れる 			
		フル画面	上下が切れる	フル画面
【16:9 PS】 ワイドソフト (レターボックス指定)	レターボックス (上下に黒帯)			
16:9 LB				
4:3のソフト	フル画面	左右方向に引き伸 ばされる	上下が切れる	フル画面 (左右に黒帯ができる)
4:3				
4:3	レターボックス	 左右方向に引き伸ば	 フル画面	 画面両端が左右方向
レターボックスの ソフト(黒帯付)		される	(黒帯がなくなる)	に引き伸ばされる
LB				

ソフトや画面モードの呼びかたはメーカーにより異なることがあります。

パン&スキャンとは、ワイドソフトの両側(または片側)をカットしてテレビ画面全体に映し出すことです。

レターボックスとは、ワイド(16:9)のソフトを再生するときに、画面サイズの不足分を埋めるために、画面の上下に黒帯を入れたものです。

はディスクのジャケットに表示されているマークです。

ディスクについて

これらのマークが入ったものをご使用ください。









ただし、ハート型など、 特殊形状のディスクは 使わないでください。 (機器の故障の原因に なります)




持ちかた



汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶ きしてください。



露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露が ついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてく ださい。

お手入れ

本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含 ませた布でふき、後はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。

ディスクをよい音でお楽しみいただ くために

別売りの専用クリーナーなどで、定期的に清 掃されることをおすすめします。

CD レンズクリーナー (別売り: RP-CL510)

取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、 機器の故障の原因ともなりますので、次のこ とをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない

傷つき防止用のプロテクターなど当社指定 外の市販品は使わない

紙やシール、ラベルを貼らない シールやラベルがはがれたり、のりがはみ 出しているディスクは使わない





市販のラベルプリンターで印刷したディス クは使わない

保管

次のような場所に置かない 直射日光の当たる場所 湿気やほこりの多い場所 暖房器具の熱が直接当たる場所

必要なとき


ディスクについてノお手

用語解説

タイトル、チャプター


DVD はいくつかの区切りに分けられており、 大きな区切りがタイトル、小さな区切りがチャプターです。

チャプターは CD、ビデオ CD のトラックに 当たります。



トラック

CD、ビデオ CD の中の区切り。



チャンネル (ch)

出力される音域や特徴によって区別された音 声の種類です。

例)5.1 チャンネル

フロントスピーカー: L(1 ch)/R(1 ch) センタースピーカー: (1 ch) サラウンドスピーカー: L(1 ch)/R(1 ch) サブウーハー: (1 ch × 0.1 = 0.1 ch) 出力される音声全体に対して低音が占める割合

「デジタル音声の用語

サンプリング周波数

サンプリングとは、デジタル信号を作るために、アナログ信号を一定の時間間隔で細かく刻み、1つ1つの波の高さを数値化すること。1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、これが多いほど元の音を精密に再現できます。

デコーダー

DVD などに符号化して記録された音声データを、通常の音声信号に戻す装置。 この処理をデコードといいます。

ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズが開発したデジタル 音声記録方式。

圧縮率が高く、1 枚のディスクに大量のデータを記録できます。

アジタル シァター システムス DTS (Digital Theater Systems) DTS 社が開発したデジタル音声記録方式で、多くの映画館で採用されているサラウンドシステムです。音質を重視し、圧縮率を低くしています。

PCM、リニア PCM

音楽 CD などで一般的に使用されているデジタル 信号方式を PCM (Pulse Code Modulation) といいます。 DVD は容量が大きいため、CD 以 上のサンプリング周波数を用いたリニア PCM 信号を収録することができます。

Bitstream (ビットストリーム)

5.1 ch などの音声データを各チャンネルに デコードする前のデジタル信号。

PBC(プレイバックコントロール)

メニューを選びながら再生するなど、対話形式で操作する再生方式。バージョン 2.0 のビデオ CD で使われています。

、映像についての用語

フレーム

動画の1コマ1コマ。

たとえばテレビでは、1 秒間に30 コマ(静 止画像)を連続して映し出すことで、動きの ある映像を作っています。

フィールド

1フレームの映像情報を2つに分けたもの。 通常のテレビでは、このフィールドを順次に 映し出すことで1フレームを構成しています。

フレームスチル / フィールドスチル

動画を一時停止して静止画像にすることをス チルといいます。

フレームスチルでは2フィールドを交互に映し続けるため、画像にブレが生じますが、画質は良くなります。

フィールドスチルでは、映像情報が半分になるため画質は荒くなりますが、画面のブレはありません。

I/P/B

DVD で採用されている映像方式 MPEG2 では、1 画面(フレーム)を以下の3つの種類に分け、デジタル信号に符号化しています。

- I:I-Picture(フレーム内符号化) 基準の画面であり、単独で画面を構成し ます。画質が最も良く、画像調整する場 合はこの静止画面が適しています。
- P:P-Picture(前方向予測符号化) 過去のPicture(IまたはP)から算出される画面。
- B: B Picture (両方向予測符号化) 前後の Picture (Iまたは P) の比較から算出されるもので、画像情報が最も少ない画面です。

Q & A (よくあるご質問)

			4四
	Q (質問)	A (回答)	参照 ページ
他の機	手持ちのアナログプレーヤーを つなぎたい	現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」端子に接続している場合は、市販のフォノイコライザーアンプが必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。	4 4
機器	有線放送をつなぎたい	後面の補助入力(AUX)端子に接続します。	44
との接続	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み 合わせにより、正しい特性の音が得ら れます。他のスピーカーを使用すると、 故障の原因になるほか、低音が出ない など、正しい特性の音が得られません。	
ディス	DTS で記録されたディスクを 再生したい。	本機は DTS デコーダーを搭載しておりませんので、DTS の音声は再生できません。 再生するには別売りのデコーダーと本システム以外のスピーカーが必要です。	45
スクにつ	海外で購入した DVD などの映 像付きディスクを再生したい。	DVD ビデオディスクにはリージョン番号があり、プレーヤーのリージョン番号と合致していないと、再生できません。	7
いて	DVDの映画をビデオにダビン グしたい。	ほとんどの DVD にはコピーガードがかけ てあり、ダビングすることはできません。	
その他	長時間使用していると本体が熱 くなるが、大丈夫か	大丈夫です。 ただし、本体の上に物を置いて放熱を 妨げたりしないでください。特に、放 熱孔はふさがないでください。	
16	引っ越しするのだが、そのまま 使える?	東日本・西日本に関係なく使えます。	

必要なとき

Q&A(よくあるご質問)

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、 使用には差しつかえありません。


い上げの級允占にと注記へたとい。						
	こんなときは	ここを確認、処置してください	参 照ページ			
	スピーカーから全く音が出ない。 または、片側のスピーカーから しか音が出ない。	スピーカーコードが正しく接続されているか確認 してください。	10			
	音の位置が定まらない、または 左右の音が逆になる。	スピーカーコードの⊕、⊝、左、右を確認して、 正しく接続してください。	10			
	再生中にブーンという音がする。	電気器具の電源コードや蛍光燈が本機の近くにある場合は、できるだけ離してください。				
		または、プラグの向きを逆にして差しかえてみて ください。				
	再生中に音がでなくなった。	スピーカーコードがショートしていませんか。	10			
		その場合はいったん本機の電源を切り、正しく接続し直してから、もう一度電源を入れてください。				
	表示窓に " ERROR " が表示さ れる。	間違った操作をしていませんか。取扱説明書にしたがって、もう一度操作し直してください。				
システ	表示窓に" : "が表示 される。	電源コードを接続した直後か、あるいは停電があった可能性があります。 時計を合わせてください。	13			
스	表示窓に " DVD H " が表	 問題が生じました。				
ム全体に共通	示される。 (には番号が表示されます。)	電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。 しばらくしたら、もう一度電源プラグを差し込み、 正常に動作するか確かめてください。				
迪		動作がおかしい場合は、お買い上げの販売店にご 相談ください。				
	表示窓に"F61"が表示される。	スピーカーコードがショートしていないか確認し てください。	10			
		それでも直らない場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。				
	5.1 チャンネルサラウンドのデ	マイクやヘッドホンを接続していませんか。				
	ィスクを再生しているのに、セ ンター、サラウンドスピーカー から音が出ない。	接続していると、強制的に 2 チャンネルになり、センター、サラウンドスピーカーから音が出ません。				
Ŧ IJ	リモコンで操作できない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていませんか。	12			
ドコン		乾電池が消耗している場合は、新しい電池と取り 替えてください。	12			
テレビ	時々画面が消えたり、シマ模様 が出たりする。	アンテナの設置場所や向きを変えてみてください。 簡易アンテナをご使用なら、専用アンテナに変え ることが必要な場合もあります。				
		アンテナ線が本機に近いときは、離してください。				

	こんなときは	ここを確認、処置してください	参 照 ページ
	ディスクを入れても表示窓の表	規格外のディスクを使用していませんか。	53
	示が変わらない。 [▶]を押しても再生が始まらない。	寒いところから急に暖かいところへ持ってきたと きなどに、レンズに露がつく場合があります。 1 時間ほど待ってから使用してみてください。	
	特定の箇所が再生できない。	ディスクが汚れていませんか。柔らかい布で汚れ をふき取ってください。	53
	テレビに映像が出ない。	映像コードが正しく接続されているか確認してく ださい。	10
		テレビの入力を接続に合わせて切り換えてください。(ビデオ1など)	
	テレビに"〇"が表示される。	ディスクによっては、その操作が禁止されている 場合があります。	
ディ	表示窓に"DVD U11"が表示される。	ディスクが汚れています。柔らかい布で汚れをふ き取ってください。	53
スク	表示窓に"NO PLAY"が表示 される。	ディスクと本機のリージョン番号が合致していますか。 本機で再生できるディスクは「2」(「2」を含む もの)または「ALL」です。	7
		ディスクに傷がついていませんか。	
	表示窓に" DTS CD "が表示さ れる。	DTS の CD の可能性があります。本機では DTS の音声 は再生できません。別売りのデコーダーが必要です。	45
	初期設定画面が表示されない。	音源がラジオ、AUX になっていませんか。 [▶]を押して、ディスクに切り換えてください。 演奏が始まった場合は[■]を押して停止してください。	47
		プログラム再生モード、ランダム再生モードになっていませんか。 [再生モード]を押して、モードを解除してください。	25、 26
	視聴制限の暗証番号を忘れてし まった。	次の操作で本機をお買い上げ時の状態に戻して、制限を解除することができます。 ① 本体の[■]とリモコンの[≥10]を同時に押しつづけ、テレビに"オールクリア"と表示させる。 ② 電源を切 / 入する。	
	ステレオ放送がよく受信できない。 雑音やひずみが多い。 "ST"が点滅する。	FM簡易アンテナの向きや位置を変えてみてください。 テレビ、ビデオ、BSチューナーなどの電源が 入っている場合は、本機から離すか、電源を切ってみてください。	
ラジ		送信所が遠いときや、鉄筋ビルの中などは、電波が 弱くなります。テレビアンテナを利用してください。	43
ンオ	AM放送がよく受信できない。 雑音が多い。	AMループアンテナの向きや位置を変えてみてください。 アンテナ線の近くに電源コードやその他のコードがある場合は、離してください。 テレビやパソコンと同時に使用したり、携帯電話の充電を近くでしたりしていませんか。本機から離すか、電源を切ってみてください。	
		屋外アンテナを設置する方法もあります。	43


各部のなまえ

本体

₿などの数字は参照ページです。




リモコン



- ① ~ ③のボタンは、[シフト]を押しながら押すと、オレンジ、または青で印字された働きをします。
- ① (テレビ)(テレビ電源)ボタン 40
- ② テレビ / ビデオ (テレビ入力切換) ボタン 40
- ③ カラオケ(カラオケモード選択)ボタン 49
- ④ エコーボタン **3**
- (5) CH 選択(スピーカーチャンネル選択)ボタン 65
- ⑥ TV チャンネル ∧ ・ ∨ (テレビチャンネル選択) ボタン 🐠
- ⑦ テスト(テスト信号)ボタン 65
- 8 取り消しボタン 2925
- ⑨ オートオフボタン ②
- (10) 初期設定(初期設定画面表示)ボタン 4040
- (1) タイマー再生(おめざめタイマー)ボタン
- ⑩ MIX 2CH(強制2チャンネル)ボタン (13) マイク - ・ + (マイク音量調節) ボタン ❸

必要なとき

こんな表示が出ます



DVDのチャプターを再生中



DVD

時間表示のでない DVD を再生中



ビデオ CD を再生中

PBC 付きビデオ CD を再生中



CD を再生中

主な仕様

アンプ部

実用最大出力(サラウンド時)

:総合出力 70 W

(1 kHz、全高調波ひずみ率 10 %、6 フロントL/R、センター、サラウンドL/R

: 10 W × 7

フロント

LOW : 10 W + 10 W (6 HIGH : 10 W + 10 W (6

センター :10 W (6

サラウンド : 10 W + 10 W (6

入力感度

補助入力(AUX) : 250 mV : 0.8 mV MIC

入力インピーダンス

補助入力(AUX) :30 k MIC :600

FM チューナー部

受信周波数带 : 76.0 ~ 108.0 MHz

> (100 kHz ステップ) TV 1 ~ 3 チャンネル 音声

実用感度 : 16.3 dBf (1.8 μ V、IHF'58)

: 75 アンテナ端子 (不平衡型)

AM チューナー部

受信周波数带 :522 ~ 1629 kHz

(9 kHz ステップ)

実用感度(S/N 20 dB):500 μ V/m

ディスク部

<ディスク>

DVD :8 cm/12 cm、片面、1層

8 cm/12 cm、片面、2 層

8 cm/12 cm.

両面、2層(1層/片面)

ビデオCD、CD : 8 cm/12 cm

<ビデオ>

信号方式 : NTSC

: コンポジットビデオ 出力レベル

> 1 Vp-p (75)

S-ビデオ Y : 1 Vp-p (75 : 0.286 Vp-p (75 S-ビデオ C

(NTSC)

<オーディオ>

サンプリング周波数

CD : 44.1 kHz

DVD : 48 kHz/96 kHz

量子化 : 16/20/24 ビット 直線

ワウ・フラッター : 測定限界以下

デジタルフィルター : 8 fs

D/A コンバーター : デルタ-シグマ DAC

ピックアップ

: 半導体レーザー 光源 波長 :665 nm

スピーカー部

フロントスピーカー(SB-PM08)

: 3 ウェイスピーカーシステム 形式

使用スピーカー

スーパーウーハー

: 14 cm コーンタイプ ウーハー : 10 cm コーンタイプ

ツイーター : 6 cm コーンタイプ

インピーダンス

HIGH : 6 LOW : 6

許容入力

)

)

:30 W (MUSIC) HIGH

LOW : 30 W (MUSIC) 出力音圧レベル : 86 dB/W (1.0 m)

クロスオーバー周波数 : 110 Hz、6 kHz

再生周波数帯域 : 43 Hz ~ 22 kHz (- 16 dB)

52 Hz ~ 20 kHz (- 10 dB)

寸法(幅×高さ×奥行) : 179 x 261 x 312 mm

:約3.7 kg 質量

センタースピーカー(SB-PC80)

形式 : 1 ウェイスピーカーシステム

使用スピーカー

フルレンジ :8 cm コーンタイプ

インピーダンス : 6

寸法(幅×高さ×奥行)

許容入力 : 60 W (MUSIC)

:79 dB/W (1.0 m) 出力音圧レベル

再生周波数带域 : 80 Hz ~ 22 kHz (- 16 dB)

110 Hz ~ 20 kHz (- 10 dB)

:88 × 158 × 105 mm

質量 :約 0.8 kg

サラウンドスピーカー(SB-PS80)

形式 : 1 ウェイスピーカーシステム

使用スピーカー

フルレンジ

:8 cm コーンタイプ

: 6

インピーダンス

許容入力 : 60 W (MUSIC)

出力音圧レベル

: 79 dB/W (1.0 m)

再生周波数带域

: 80 Hz ~ 22 kHz (- 16 dB)

寸法(幅×高さ×奥行)

110 Hz ~ 20 kHz (- 10 dB)

:88 x 158 x 105 mm

質量

:約 0.7 kg

本体総合

)

雷源 : AC 100 V, 50/60 Hz

消費電力 : 70 W

寸法(幅×高さ×奥行):250 x 131 x 323 mm

:約5.2 kg

寸法、質量は、スピーカー部を除く

電源オフ時の消費電力

約 0.4 W

注)1この仕様は、性能向上のため変更するこ とがあります。

2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライ ザーによる第10次高調波までの総和です。

必要なとき

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は・・ まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理 ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談セ ンター 1へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確 かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく ださい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

56~57ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。

ただし、DVDステレオシステムの補修用性能部 品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。 (この期間は通商産業省の指導によるものです) 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

本機は一般家庭用として作られています。

-般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障 した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

ナショナル / パナソニック

お客様ご相談センタ

使いかた・ お買い物の ご相談は

フリーダイヤル (料金無料)

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) **Tokyo** (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787



必要なとき

ナショナル / パナソニック

修理の ご相談は

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号)

北海道地区


25 0570-087-087

近

2 (0985)85-6530

沖

地



お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。 (ナビダイヤルはご利用頂けません)

	10 /母 八		,		□ 戦	ن -	<u>~</u>
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西19条南1丁目	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市椎木町404-2
	2丁目17-7 雷 (011)894-1251		7-11 25 (0155)33-8477		1 (077)582-5021		1 (0743)59-2770
ha III	旭川市2条通21丁目		函館市西桔梗589番地241	京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1	和歌山	和歌山市中島499-1
/E/11	左1号	四品	(函館流通卸センター内)		3 (075)672-9636		2 (073)475-1311
	2 (0166)31-6151		2 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
				"	1-7		T (078)272-6645
	東北	地	X		1 (06)6359-6225		
青森	青森市大字八ッ役字矢作	宮城			中国	地	X
	1-37 25 (017)739-9712		7-4-18 25 (022)387-1117	ė m			
₹.b 🖂	秋田市御所野湯本2丁目	типз	山形市流通センター	馬取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
が、四	1-2	Щπ۶	3丁目12-2		米子市米原4丁目2-33		T (086)292-1162
	2 (018)826-1600		1 (023)641-8100	小工	雷 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	松江市西津田2丁目10-19		13-20
	2 (019)639-5120		字南/内65 (0243)34-1301	14/1	T (0852)23-1128	. –	2 (082)295-5011
			A (0243/34-1301)	出雲	出雲市渡橋町416	ЩΠ	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
	首都图	圈 坩	! 🗵		1 (0853)21-3133		T (0839)86-4050
+=-				浜田	浜田市下府町327-93		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
栃木	宇都宮市御幸町194-20 否 (028)689-2555	十吳	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6034		1 (0855)22-6629		
群馬	高崎市萩原町沖中205-18	声占	東京都世田谷区宮坂				
11+111	雷 (027)352-1109	木亦	2丁目26-17		四国	地	X
水戸	水戸市柳河町309-2		2 (03)5450-7431	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
	3 (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27		1 (087)868-9477		1 (088)866-3142
つくば	つくば市花畑2丁目8-1	ļ,,	1 (0552)22-5171	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2
	2 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		图 (088)698-1125		1 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3 (045)840-3155		1120		
	25 (048)729-2102	新潟			九州	地	X
		37173	25 (025)286-7725	福岡	春日市春日公園3丁目48	能本	熊本市健軍本町12-3
			J		2 (092)593-9036	,,,,	2 (096)367-6067
	中部	地	X	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		896-2 (0052)26-0151		25 (0969)22-3125
	稲荷3丁目80		8-10		☎ (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
. ن. ڪ	1 (076)294-2683	 	1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658		5-33 T (099)250-5657
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	一一一	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	
ż亘 ++	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町		1 (097)556-3815	八四	3 (0997)53-5101
田井	雷 (0776)54-5606	以子	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町		
長野	松本市大字笹賀7600-7		25 (058)323-6010		下加納366-2		
IX II		告	京山 本花岡町 2 丁月 9 2		8 (0985)85-6530		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

25 (0577)33-0613

☎ (059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

三重 久居市森町字北谷1920-3

☎ (0263)58-0073 高山 高山市花岡町3丁目82

静岡 静岡市西島765

23 (054)287-9000

 $\overline{\mathsf{X}}$

25 (098)877-1207

-音のエチケット-

楽しい音楽も時と場所によって は気になるものです。特に静か な夜間には窓を閉めたり、ヘッ ドホンをご使用になるのも一つ の方法です。



音のエチケット シンボルマーク

愛情点検

長年ご使用の DVD ステレオシステムの点検を!



こんな症状はあ りませんか

- ・煙が出たり、異常なにおい や音がする
- ・音が出ないことがある
- ・正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある



このような症状の時は使 用を中止し、故障や事故 の防止のために、必ず販 売店に点検をご相談くだ さい。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	☎ () -	お買い上げ日	年 月 日
お 客 様ご相談窓口	5 () -	品 番	SC-PM08

松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

RQT5384-S F0600YS0

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000